

消費税 10%税率対応 設定手順書

TE-2100

2019 年 9 月

カシオ計算機株式会社

1. 事前の設定

1. 予約税率起動日と予約税率を設定する

本レジスターは部門、PLU への予約設定はできないモデルです。

10月1日以降、部門、PLU の課税方式や単価を変更したい場合は 10月1日以降に設定変更を実施して下さい。

設定方法については 2/6 ページ、2. 改定税率施行日当日の設定を参照下さい。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用して下さい。



- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **4** **2** **7** **小計**

- ③ 改定年月日を入力して、「現/預」を押します。
西暦年の下 2 桁、月 2 桁、日 2 桁を入力します。

- 製品購入時、税変更日は設定されていません。

2019 年 10 月 1 日の場合

1 **9** **1** **0** **0** **1** **現/預** **小計**

- ④ 予約税率を設定します。

1 **2** **7** **小計**

1 **0** **現/預** → 「税 1 : 外税」 税率 10%を設定 (通常税率用)

1 **0** **現/預** → 「税 1 : 内税」 税率 10%を設定 (通常税率用)

小計

2. 改定税率施行日当日の設定

1. 課税方式の設定

10月1日から部門、PLUの課税方式を変更して使用される場合は、使用される課税方式への設定変更を実施します。

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

1 小計

- 「PGM1」と表示します。

- ③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式対応キー	税 1	外税	税テーブル 1	出金
		内税	税テーブル 2	入金
	非課税			#

部門設定の場合

課税方式対応キー 部門キー

【参考例】 下記を設定します。

「税 1、内税設定」 → 部門 1 (通常税率用内税設定)

「税 1、外税設定」 → 部門 2 (通常税率用外税設定)

入金 1 出金 2

小計

PLU 設定の場合

課税方式対応キー (PLU 番号) PLU

【参考例】 下記を設定します。

「税 1、内税設定」 → PLU10 (通常税率用内税設定)

「税 1、外税設定」 → PLU20 (通常税率用外税設定)

入金 1 0 PLU

出金 2 0 PLU

小計

2. 税額1円未満の端数処

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



設定

- ② 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

- 「0226」と表示します。

- ③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **C** **D** **現/預** **小計**

A	税1 / 外税の端数処理	円未満四捨五入： 0
B	税1 / 内税の端数処理	円未切り捨て： 1 円未切り上げ： 2

- 製品購入時、A（外税）は“切り捨て”、B（内税）は“四捨五入”で設定されています。

3. 部門キーに単価を設定する

① 以下の操作をします。

1 小計

● 「PGM1」と表示します。

② 部門キーに単価を設定して、最後に「小計」を押します。

単価 部門キー

【参考例】 下記を設定します。

部門 2 : ¥350

部門 3 : ¥200

3 **5** **0** **2** **0** **0**

小計

4. PLUに単価を設定する

- ① 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。
- ② 次の通りに操作し PLU に単価を設定して、最後に「小計」を押します。

(PLU 番号) **PLU** **単価** **現/預**

【参考例】 下記を設定します。

PLU010 : ¥200

PLU015 : ¥1,200

1 **0** **PLU** **2** **0** **0** **現/預**

1 **5** **PLU** **1** **2** **0** **0** **現/預**

小計

最終ページです。