

消費税 10%税率対応

設定手順書

TE-2600 / NM2000

2019 年 9 月

カシオ計算機株式会社

## 改定税率の事前予約

### 1. 予約日と予約税率を設定する

- ① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ② 以下の操作をします。

**1 1 1 0 0** **小計**

- 「税変更日」と表示します。

- ③ 改定年月日を入力して、「現/預」を押します。

西暦年の下 2 桁、月 2 桁、日 2 桁を入力します。

2019 年 10 月 1 日の場合

**1 9 1 0 0 1** **現/預**

- 設定内容をレシートに印字します。

- ④ 予約税率を入力して、「現/預」を押します。

10%の場合

**1 0** **現/預**

- 設定内容をレシートに印字します。

- ⑤ 「小計」を押します。

**小計**

## 改定税率当日の作業

### 1. 課税方式（部門、PLU）を設定する

- ① 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。
- ② 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式対応キー	税 1	内税	税テーブル 1	入金 CAL
		外税	税テーブル 2	出金
	非課税			非課税

#### 部門設定の場合

課税方式対応キー 部門キー

#### PLU 設定の場合

課税方式対応キー PLU 番号 PLU

【設定例】 下記を設定します。

非課税設定： 部門 1、2、PLU30～39

税 1 外税設定： 部門 3、PLU40～49

税 1 内税設定： 部門 4、PLU1～9

非課税  $+ 1$   $- 2$  **3** **0** PLU ~ PLU を 9 回押す

出金  $\times 3$  **4** **0** PLU ~ PLU を 9 回押す

入金  
CAL  $\div 4$  **1** PLU ~ PLU を 8 回押す

小計

**スキャニング PLU 設定の場合**

**10月1日以降、同じ課税方式でご使用になる場合のみ、事前に設定可能です。**

③ モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



④ 以下の操作をします。

**3**  **3** **6** **6**

⑤ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

**設定数値を入力**

課税方式		設定数値	備考
税 1	内税	0	
	外税	1	
非課税		5	設定数値は 5 です

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

**【設定例】**

税 1 内税設定： 商品[A]、商品[B]

税 1 内税設定： 商品[C]

(商品[A]のバーコードをスキャン) **0**  (商品[B]のバーコードをスキャン) **0**

(商品[C]のバーコードをスキャン) **1**

## 2. 税額 1 円未満の端数処理

---

① 以下の操作をします。

**3** **小計** **2** **2** **6** **小計**

● 「0226」と表示します。

② 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

**A** **B** **0** **0** **現/預** **小計**

<b>A</b>	税 1 / 内税の端数処理	円未満四捨五入： 0
<b>B</b>	税 1 / 外税の端数処理	円未切り捨て： 1 円未切り上げ： 2

### 3. 部門キーに単価を設定する

---

① 以下の操作をします。

**1** 小計

● 「PGM1」と表示します。

② 部門キーに単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門 1～5 の場合

単価 部門キー

部門 6～10 の場合

担当者/  
部門シフト 単価 部門キー

【参考例】 下記を設定します。

部門 1 : ¥800

部門 2 : ¥350

部門 3 : ¥200

部門 4 : ¥800

8 0 0 + 1 3 5 0 - 2 2 0 0  
× 3 8 0 0 ÷ 4 小計

## 4. PLU に単価を設定する

---

- ① 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。
- ② 部門キーに単価を設定して、最後に「小計」を押します。

PLU 番号    PLU    単価    現/預

【参考例】 下記を設定します。

PLU 番号 1 : ￥200

PLU 番号 2 : ￥1,200

PLU 番号 111 : ￥480

PLU 番号 112 : ￥880

PLU 番号 200 : ￥150

1    PLU    2    0    0    現/預    1    2    0    0    現/預  
1    1    1    PLU    4    8    0    現/預    8    8    0    現/預  
2    0    0    PLU    1    5    0    現/預  
小計

## 5. スキャニング PLU に単価を設定する

- ③ モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



- ④ 以下の操作をします。

**1** 小計

- ⑤ 以下の操作をします。

(商品のバーコードをスキャン)

商品単価を入力

現/預

設定が全て終了したら、最後に「小計」を押します。

### 【設定例】

商品[A]を 100 円に、商品[B]を 200 円に設定する。

(商品[A]のバーコードをスキャン) **1** **0** **0** 現/預

(商品[B]のバーコードをスキャン) **2** **0** **0** 現/預

小計



最終ページです。