

消費税 10%税率対応

設定手順書

TE-400

2019 年 9 月

カシオ計算機株式会社

改定税率の事前予約

1. 税額 1 円未満の端数処理

① モードスイッチを「設定」に合わせます。

※キーは PGM キーを使用してください。



② 以下の操作をします。

3 **小計** **2** **2** **6** **小計**

● 「PGM3」→「端数処理」と表示します。

③ 端数処理を設定して、「現/預」、「小計」を押します。

A **B** **0** **0** **現/預** **小計**

A	税 1 / 内税の端数処理	円未満四捨五入 : 0
B	税 1 / 外税の端数処理	円未満切り捨て : 1
		円未満切り上げ : 2

2. 予約単価（部門、PLU）を設定する

① 以下の操作をします。

1 **小計** **1** **0** **5** **小計**

● 「PGM1」⇒「設定方法選択」と表示します。

② 初期状態（すべて単価 0 円）からの変更か、現在設定されている単価からの変更か選択します。

0 **現/預** 初期状態からの変更

1 **現/預** 現在設定済みからの変更

● 「単価予約設定」と表示します。

③ 単価を設定して、最後に「小計」を押します。

部門単価の場合

単価 **部門キー**

PLU 単価の場合

PLU 番号 **PLU** **単価** **現/預**

【参考例】 下記を設定します。

部門 2： ￥800

部門 6： ￥200

PLU 番号 1： ￥1200

PLU 番号 100： ￥500

8 **0** **0** **-** **7** **2** **0** **0** **担当者/** **+** **6** **1** **PLU** **1**
部門シフト **1**

2 **0** **0** **現/預** **1** **0** **0** **PLU** **5** **0** **0** **現/預**

小計

3. 課税方式（部門、PLU）を予約設定する

① 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。

② 以下の操作をします。

1 **0** **4** **小計**

● 「設定方法選択」と表示します。

① 初期状態（すべて税1内税）からの変更か、現在設定されている課税方式からの変更か選択します。

0 **現/預** 初期状態からの変更

1 **現/預** 現在設定済みからの変更

● 「課税方式予約設定」と表示します。

③ 課税方式を設定して、最後に「小計」を押します。

課税方式対応キー	税1	内税	入金 CAL
		外税	出金/ 電子ジャーナル
	非課税		非課税

部門設定の場合

課税方式対応キー **部門キー** **小計**

PLU 設定の場合

課税方式対応キー **PLU 番号** **PLU** **小計**

4. 予約日と予約税率を設定する

① 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。

② 以下の操作をします。

1 0 1 **小計**

● 「税変更日」と表示します。

③ 改定年月日を入力して、「現/預」を押します。

西暦年の下 2 桁、月 2 桁、日 2 桁を入力します。

2019年10月1日の場合

1 9 1 0 0 1 **現/預**

● 「予約税率 1」と表示します。

④ 消費税率 1 を入力して、「現/預」を押します。

10%の場合

1 0 **現/預**

● 「予約税率 2」と表示します。

⑤ 「小計」を押し設定を終了します。

5. 予約項目を設定する

- ① 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。
- ② 以下の操作をします。

1 0 6 小計

- 「予約項目設定」と表示します。

- ③ 予約項目を設定して、「現/預」を押します。

予約項目対応キー 現/預

0	税率改定のみ
1	税率改定と単価
2	税率改定と課税方式
3	税率改定と単価と課税方式

税予約設定内容の確認

- ① 画面表示が「PGM1」になっていることを確認します。
- ② 以下の操作をして、設定されている税予約内容を印字します。

税率改定年月日と予約設定をした部門内容の確認

1 0 7 小計

予約設定をした PLU 内容の確認

1 0 8 小計

最終ページです。