


ポスターのような大きさに拡大して印刷する 【分割印刷】




60_155

1 ページを模造紙大の大きさに拡大し、分割して印刷できます。分割した画像が複数の用紙に分割して印刷されます。印刷後に用紙を貼り合わせてください。

- プリンタードライバーのプロパティ画面で、用紙イメージを確認しながら設定を変更できます。
- 一定の拡大率を超えると Windows 側の処理能力を超え、拡大部分の劣化が目立つようになります。

印刷する


プリンターの機種により表示される画面が異なりますが、基本的な操作は同じです。



60_0050

1. 次の手順で、プリンタードライバーのプロパティ画面を表示します。

- (1) 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- (2) 「プリンター」から印刷する機種名を選択します。
- (3) 「プロパティ」ボタンをクリックします。



60_0063

2-a. GE6000 シリーズの場合

「基本設定」タブ画面で「マルチページ」にチェックマークを付け、「2page 分割」、「4page 分割」、または「自由分割」を選択します。



60_0064


- 「[...]」ボタンをクリックすると、「マルチページの設定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでページの配置を変更できます。「自由指定」アイコンをクリックすると、用紙方向や分割数を指定できます。

ポイント

- 設定内容については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

2-b. GE5500 シリーズの場合


「基本設定」タブ画面で「マルチページ」にチェックマークを付け、「2page 分割」、「4page 分割」、または「自由分割」を選択します。



- 「…」ボタンをクリックすると、「マルチページの設定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでページの配置を変更できます。「自由指定」アイコンをクリックすると、用紙方向や分割数を指定できます。


ポイント

- 設定内容については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。



2-c. GE5000 シリーズの場合

「印刷設定」タブ画面で「マルチページ」にチェックマークを付け、「2page 分割」、「4page 分割」、または「自由分割」を選択します。



- 「…」ボタンをクリックすると、「マルチページの設定」ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでページの配置を変更できます。「自由指定」アイコンをクリックすると、用紙方向や分割数を指定できます。

ポイント

- 設定内容については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。




3. 「OK」ボタンをクリックします。



60_0097

4. 「印刷」ボタンをクリックします。

印刷が開始されます。



60_0054

5. 印刷された用紙を貼り合わせます。