




[スタート画面]・・・本アプリの基本(ホーム)画面



スタートボタン	計測を開始します
センサー情報ボタン	センサー情報画面を表示します 電池残量、メモリー残量が確認できます
設定ボタン	各種の設定を行います
GPS 受信レベル	GPS 衛星からの電波の受信レベルを表示します 表示されるマークが少ないと測位完了に時間がかかる場合があります
GPS 測位状況	GPS の測位状況を表示します   GPS 未測位      GPS 測位中      GPS 測位完了  正確な計測を行うため、測位完了後に計測を開始してください

※GPS 測位完了前にスタートボタンをタップすると下記画面が表示されます



「無視してスタート」することもできますが、正確な計測のため、測位が完了するまで待つことをお勧めします。