

操作のしくみと表示の見方

本書は、携帯に便利なように、一部機能を抜粋して記載してあります。詳細は取扱説明書をご覧ください。

時刻モード

この時計は、TIME 1およびTIME 2の2つの時間帯を設定し、2つを切り替えて表示できます。

時(24時間制) 分 秒

曜日 日付

① ボタン
② ボタン

- ① ボタン
1回押すと電波の受信結果を確認できます。約2秒間押し続けると、電波の受信を行いません。
- 状態がわからなくなってしまった場合は、りゅうずを2秒以上押し続けると、どの状態からでも時刻モードに戻ることができます。

ストップウォッチモード

1分単位表示 (0~120分) 0.05秒単位表示 (0~120分)

1秒単位表示

ストップウォッチモード「ST」を示します

① スタート ② ストップ ③ リセット

★ りゅうずを押してモードを切り替えます。

● 本製品の操作説明書は下記 URL からダウンロードできます。
<http://casio.jp/support/wat/>

タイマーモード

タイムアップ後の経過時間(0~24時間) タイマー分針
タイムアップ後の経過時間(0~12時間) タイマー秒針

① スタート ② ストップ ③ りゅうず

タイマーモード「TR」を示します

① スタート ② ストップ ③ リセット

アラームモード

アラーム時刻表示

アラームON/OFF設定を表示

アラーム時刻表示

アラームモード「AL」を示します

- アラームON/OFF切替え
- アラーム音停止
- アラーム時刻セット
- アラーム音停止

ホーム都市の変更のしかた

海外への旅行や出張など、この時計を使用する国や地域が変わったときは、時刻モードをTIME 2に切り替え、ホーム都市の設定をすれば現地の時刻を表示できます。

例) ニューヨークで使う場合

表示する時間帯をTIME2に切り替え、ホームタイム都市を「NEW YORK (NYC)」に設定する


1. セット状態にする

時刻モードのとき、

① ボタンを約3秒間押し続けます

→ TIME2に切り替わり、現在設定している都市コードを示します

りゅうずを引きます



2. ホーム都市を「NEW YORK(NYC)」にする

りゅうずを回し、秒針を「NEW YORK (NYC)」の位置に合わせます

- 時分針は都市を進めるごとに自動で修正されます。
- 時分針の修正が終わるまでお待ちください。



3. サマータイムの設定を合わせる

サマータイム(夏時間)の期間は「DST AUTO」に、それ以外の期間は「STD AUTO」を表示します。

① ボタンを押すごとに「STD AUTO」と「DST AUTO」が切り替わります

- 時分針は「STD AUTO」と「DST AUTO」を切り替えるごとに自動で修正されます。
- 時分針を修正している間はサマータイムの設定を切り替えることはできません。
- サマータイム設定の自動/手動を切り替える場合は、① ボタンを約3秒間押し続けます。



4. セットを終了する

りゅうずを戻します

→ 時刻モードに戻ります。

海外から戻ってきてTIME 1に戻すには、時刻モードで① ボタンを約3秒間押し続けます。

ホーム都市を受信機能対応都市*に設定すると標準電波の受信が行えるようになります。都市によって受信する局は異なります。

都市コード一覧表

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
UTC	0	協定世界時	ADELAIDE (ADL)	+9.5	アデレード
LONDON (LON)	0	ロンドン*	SYDNEY (SYD)	+10	シドニー
PARIS (PAR)	+1	パリ*	NOUMEA (NOU)	+11	ヌーメア
ATHENS (ATH)	+2	アテネ*	WELLINGTON (WLG)	+12	ウェリントン
JEDDAH (JED)	+3	ジェッダ	PAGO PAGO (PPG)	-11	パゴパゴ
TEHRAN (THR)	+3.5	テヘラン	HONOLULU (HNL)	-10	ホノルル*
DUBAI (DXB)	+4	ドバイ	ANCHORAGE (ANC)	-9	アンカレッジ*
KABUL (KBL)	+4.5	カブール	LOS ANGELES (LAX)	-8	ロサンゼルス*
KARACHI (KHI)	+5	カラチ	DENVER (DEN)	-7	デンバー*
DELHI (DEL)	+5.5	デリー	CHICAGO (CHI)	-6	シカゴ*
DHAKA (DAC)	+6	ダッカ	NEW YORK (NYC)	-5	ニューヨーク*
YANGON (RGN)	+6.5	ヤンゴン	SANTIAGO (SCL)	-4	サンティアゴ
BANGKOK (BKK)	+7	バンコク	RIO	-3	リオデジャネイロ
HONG KONG (HKG)	+8	香港*	F.DE NORONHA (FEN)	-2	フンタナ
TOKYO (TYO)	+9	東京*	PRAIA (RAI)	-1	プライア

* 受信機能対応都市 (HONOLULU / HNL、ANCHORAGE / ANC は条件が良ければ受信する場合もあります。)
● この表は2010年7月現在作成のものです。
● この表の時差は協定世界時(UTC)を基準としたものです。
● 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。