


5426QR\*JA

CASIO®

## 操作のしくみと表示の見方

本書は、携帯に便利のように、一部機能を抜粋して記載してあります。詳細は取扱説明書をご覧ください。




### デュアルタイム表示

現在時刻とは別に、海外時刻などもう1つの時刻を30分単位でセットできます。

- ◎ ボタンを押すごとに30分ずつ進みます。
- デュアルタイムの「秒」は現在時刻の「秒」に連動しています。
- 現在時刻を修正した場合、デュアルタイムも時差の分、修正されます。

### ● 電波受信確認

Ⓐ ボタンを押すと、秒針が「YES」または「NO」の位置に移動し、受信が正しく行なわれたかを確認できます。



### ● 手動受信

Ⓐ ボタンを約2秒間押し続けると、秒針が00秒(受信中)の位置に移動し、電波受信が開始されます。



※ 本製品の操作説明書は下記 URL からダウンロードできます。  
<http://casio.jp/support/wat/>


## ホーム都市の設定

海外への旅行や出張など、本機をご使用になる国や地域が変わったときは、時間を現地時刻に合わせるためにホーム都市の変更が必要です。


例) ニューヨークで使う場合

ホーム都市を「NEW YORK (NYC)」に設定する

- Ⓐ ボタンを約5秒間押し続け、ホーム都市セット状態にします。秒針が現在選択しているホーム都市を示します。



- ◎ ボタンを押して、秒針を「NYC/NEW YORK」に合わせます。



- Ⓑ ボタンを押して、デュアルタイム分針をSTD (スタンダードタイム)・DST (サマータイム) のいずれかに合わせます。

デュアルタイム分針がSTD・DSTのいずれかを示します。

DST	サマータイムに切り替えます。
STD	スタンダードタイムに切り替えます。

- Ⓐ ボタンを押します。時刻を表示します。時刻表示に戻るまで、最大約10分かかります。

### ✓ 重要

- サマータイム期間中は、電波の受信が成功するまでは、1時間遅れた時刻を表示します。電波の受信ができない場合は、DSTに設定してください。

### 都市コード一覧表

コード	時差	都市名
LONDON (LON)	0	ロンドン
PARIS (PAR)	+1	パリ
ATHENS (ATH)	+2	アテネ
HONG KONG (HKG)	+8	香港
TOKYO (TYO)	+9	東京
LOS ANGELES (LAX)	-8	ロサンゼルス
DENVER (DEN)	-7	デンバー
CHICAGO (CHI)	-6	シカゴ
NEW YORK (NYC)	-5	ニューヨーク

- この表は2013年12月現在作成のものです。
- この表の時差は協定世界時(UTC)を基準としたものです。
- 各国の時差やサマータイムは、その国の都合により変更になることがあります。