

CASIO®
5537*JA

取扱説明書

5537

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
い。本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

本機は、Bluetooth® に対応した携帯電話等と通信し、時計の時刻を携帯電話の時刻に合わせるなどの機能を持っています（モバイルリンク機能）。

1. 本機は、各国、地域の電波法の適合または認証を取得しており、電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。
詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
2. 各国の航空法により、航空機内でのご使用は制限されています。航空会社の指示に従ってください。

本機の操作説明（操作ガイド）については、下記ウェブサイトをご覧ください。

<http://world.casio.com/manual/wat/>



Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. USA の商標または登録商標です。


安全上のご注意

絵表示について


本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。


 **危険** 死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。


 **警告** 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

 **注意** 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

絵表示の例

 △記号は「気をつけるべきこと」（注意）を意味しています。

 ⊘記号は「してはいけないこと」（禁止）を意味しています（左の例は分解禁止）。

 ●記号は「しなければならないこと」（強制）を意味しています。

安全上のご注意

危険

二次電池について

- ⊘ **本機から二次電池を取り出さない。** 発熱、破裂、発火の恐れがあります。やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤って飲み込むことがないように注意してください。特に小さなお子様にご注意ください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因になります。

- ❗ **二次電池の交換は、必ず、「修理お申込み先」またはお買い上げの販売店に依頼する。**

指定外の電池を使用したり、電池の交換を誤ると、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

警告


スキューバダイビングに使用しない


- ⊘ **本機をスキューバダイビングに使用しない。** 本機はダイブスウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。

ソーラー充電について

この時計は、ソーラーパネル（文字板）で発電した電気を充電しながら使用します。ご使用の際は、ソーラーパネルに光が当たるように心がけてください。

充電の方法

 時計を腕から外しているときは、光が当たる明るい場所に置いてください。

 腕につけているときは、ソーラーパネルに衣類の袖がかからないように心がけてください。

注意

- 充電の際、光源の条件や環境によっては時計本体が非常に高温になることがありますので、火傷をしないように注意してください。
- また、以下のような高温下での充電は避けてください。
 - 炎天下に駐車している車のダッシュボードの上
 - 白熱灯などの発熱体に近い所
 - 直射日光が長時間当たり、高温になる所

安全上のご注意

警告

分解・改造しない

- ⊘ **本機を分解・改造しない。** けがの原因となります。

他の電子機器への影響について

- ⊘ **病院内や航空機内では、病院や航空会社の指示に従う。使用禁止の場所で、使用しない。** 本機からの電磁波などが計器類に影響を与え、事故の原因となります。
- ⊘ **高精度な電子機器または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用しない。**

パワーセービング機能（節電機能）

節電状態になるまでの所要時間	針の機能の状態
午後 10 時から午前 6 時の間に暗い場所に置いてから約 1 時間	秒針のみ 12 時位置で停止します。
暗い場所に置いてから約 1 週間	すべての針が停止します。

参考

- 節電機能は、以下の方法で解除します。
 - ボタンを操作する
 - 時計を明るい場所に置く

充電に関する警告

充電不足になると警告が現れ、使用できる機能が制限されます。警告が出たら速やかに充電してください。

<充電不足> 秒針が 2 秒ごとに動きます。

<充電切れ> 全ての針が停止します。



バッテリー充電警告機能



電子機器が誤作動するなどの影響を与え、事故の原因となります。

- ❗ **心臓ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部から離して使う。** 心臓ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。異常を感じたら直ちに本機を体から離し、医師に相談してください。

- ❗ **満員電車の中など混雑した場所では、無線機能をオフにするか機内モードにする。** 付近に心臓ペースメーカーなどを装着している方がいると、電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

安全上のご注意

注意

お手入れについて

- ❗ ケース・バンドは常に清潔にして使う。 ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。特に、海水に浸した後、放置するとさびやすくなります。

かぶれについて

- ⚠ 時計の本体およびバンドは、直接肌に接触しています。使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。

1. 金属・皮革に対するアレルギー
2. 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗など
3. 体調不良など

バンドは余裕を持たせて使用する。きつくしめると、汗をかきやすく、空気の通りが悪くなり、かぶれを起こす恐れがあります。

「抗菌防臭バンド」は細菌の繁殖とにおいの発生を抑えます。皮膚のかぶれを防ぐものではありません。

かぶれなど、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

安全上のご注意

注意

データ保護について

- ❗ データは、必ずノートなどに控えを取る。 電池切れや電池交換および故障修理の場合、データ内容はすべて消えます。

ご使用にあたって

- ❗ 時計の表示は、安全な場所で確認する。

思わぬ転倒や、けが、事故の原因となることがあります。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車などの運転中はご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にもご注意ください。

- ⚠ **時計の着脱に注意する。** バンドの中留で爪を傷つける恐れがあります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

- ❗ **就寝時は時計を外す。** 思わぬけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

安全上のご注意

注意

ご使用にあたって

- ❗ **小さなお子様と接するときは、時計を外す。** お子様のけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。
- ❗ **時計本体（裏ぶたを含む）やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前に必ずはがす。** シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。

オートライト作動時のご使用について

- ⊘ オートライトが作動する状態で、腕につけて自動車などの運転をしない。 不意のライト点灯が運転を妨げて、交通事故の原因となることがあります。

