

## DT-870 仮想キーコード対応表

キー名		コード	値
FNC		VK_F22	0x85
プログラムキー		VK_F25	0x88
		VK_UP	0x26
		VK_DOWN	0x28
		VK_LEFT	0x25
		VK_RIGHT	0x27
F1	なし	VK_BACK	0x08
	Fn押下時	VK_APP_LAUNCH1	0xC1
F2	なし	VK_HYPHEN	0xBD
	Fn押下時	VK_APP_LAUNCH2	0xC2
F3	なし	VK_PERIOD	0xBE
	Fn押下時	VK_APP_LAUNCH3	0xC3
F4	なし	VK_F23	0x86
	Fn押下時	VK_APP_LAUNCH4	0xC4
トリガ	右	VK_F21	0x84
	左	VK_F24	0x87
Enter		VK_RETURN	0x0D
CLR	なし	VK_DELETE	0x2E
	Fn押下時	VK_ESCAPE	0x1B
0		VK_0	0x30
1		VK_1	0x31
2		VK_2	0x32
3		VK_3	0x33
4		VK_4	0x34
5		VK_5	0x35
6		VK_6	0x36
7		VK_7	0x37
8		VK_8	0x38
9		VK_9	0x39