

Readme_DeleteIECash.txt

InternetExplorerキャッシュ削除ツール
Ver1.00

All Rights Reserved, Copyright (C) カシオ計算機株式会社 2005

<ツール内容>

このツールは、IEを用いてネットサーフィンを繰り返していると、IEのキャッシュクリアボタンでも削除されないキャッシュが貯まることがあります。そのままずっと繰り返しているとIEアプリケーションをOFF/ONしても画面が立ち上がらなくなる場合があります。上記現象を回避する方法としてこのツールを利用してください。

<提供ファイル>

DeleteIECash.ARMV4I.GAB
Setup.exe

<インストール方法>

DeleteIECash.ARMV4I.GABファイルとSetup.exeをDT-5200の以下のフォルダにコピーします。
¥FlashDisk¥Ce¥Arm
※上記フォルダが存在しない場合は、新規に作成してください。

<操作方法>

リセットを行うとセットアップが自動的に始まります。
キャッシュを削除するタイミングは、リセット直後になります。

以上