

Readme_SetMem.txt

メモリエリア変更ツール
Ver1.00

All Rights Reserved, Copyright (C) カシオ計算機株式会社 2005

<ツール内容>

このツールは、DT-5200のRAM上のデータ記憶用のエリアを変更するためのツールです。

<提供ファイル>

SetMem.ARMV4l.CAB
Setup.exe

<インストール方法>

SetMem.ARMV4l.CABファイルとSetup.exeをDT-5200の以下のフォルダにコピーします。

¥FlashDisk¥Ce¥Arm

※上記フォルダが存在しない場合は、新規に作成してください。

<操作方法>

インストール完了後、FlashDisk内にSetmem.txtができます。
このファイルを開き、データ記憶用のエリアサイズを記述します。
設定を反映するタイミングは、リセット後になります。

(初期値：) 6144KB

※6144の部分を変更してください。”KB”は必ず残してください。

以上