

CASIO®


5561*JA#

取扱説明書

5561

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書はお読みになった後も、大切に保管してください。




時計を光に当て、十分に充電してお使いください。


本機の詳しい取扱説明書（操作ガイド）およびO&Aについては、下記ウェブサイトをご覧ください。
<https://casio.jp/support/wat/>




安全上のご注意




絵表示について


本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


絵表示の例

-  △記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています(左の例は感電注意)。
-  ⊘記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。
-  ●記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)。

	警告 スキューバダイビングには使用しない ください	
	本機をスキューバダイビングに使用しないでください。 ●本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。	
	電池の取り扱いについて	
	本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。	
	電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。	

	注意 お手入れについて
	ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。ケース・バンドは常に清潔にご使用ください。特に、海水に浸した後放置しておくことさび易くなります。
	かぶれについて
	時計の本体およびバンドは、直接肌に接触していますので、使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。 <ul style="list-style-type: none">① 金属・皮革に対するアレルギー ② 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗等 ③ 体調不良等
	●バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは余裕をもたせてご使用ください。
	●「抗菌防臭バンド」は汗などによる細菌の繁殖を抑え、においの発生を防ぐもので、皮膚のかぶれを防ぐものではありません。
	●万一、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

	注意 分解しないでください	
	本機を分解しないでください。けがをしたり、本機が故障する原因となることがあります。	
	ご使用にあたって	
	時計表示の確認は、思わぬ転倒やけがの予防のため、十分に安全が確認された場所で行ってください。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車等の運転中は事故の原因になることがありますので、十分にご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にも十分にご注意ください。	
	時計着脱の際に、バンドの中留で爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。	
	思わぬけがやアレルギーによるかぶれを防ぐため、就寝時は時計をはずすなど十分にご注意ください。	

	注意 ご使用にあたって
	幼児を抱いたり、接したりする場合は、幼児のけがやアレルギーによるかぶれを防ぐため、時計をはずすなど十分にご注意ください。
	時計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前に必ずはがしてください。シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シール」との隙間に汚れが付着し、さびやかかぶれの原因となることがあります。
	オートライト作動時のご使用について
	オートライト作動状態のとき、本機を腕につけて自動車などを運転すると、不用意にライトが点灯し、運転の妨げになり危険ですのでおやめください。交通事故の原因となることがあります。

この時計の特長

◆光で発電して動きます

太陽や照明の光によって発電し、電気エネルギーを充電しながら動きます。

◆正確な時刻がわかります

時刻情報を乗せた電波を受信し、正確な時刻を表示します。

◆ワールドタイムがわかります

世界48都市の時刻を表示できます。

◆ストップウォッチとして使えます

1/100秒単位で60分まで計測できます。





◆タイマーとして使えます


設定時間をカウントダウン計測し、残り時間が0になるとタイムアップ音を鳴らしてお知らせします。

◆アラームを設定できます


設定した時刻になると、アラーム音を鳴らしてお知らせします。

光で充電（ソーラー充電）

-  ○  ×
 - 腕につけているときは、文字板（ソーラーパネル）に衣類の袖がかからないように心がけてください。文字板（ソーラーパネル）が一部でも隠れていると発電効率が低下します。
- 
 - 時計を腕から外しているときは、文字板（ソーラーパネル）に光が当たる明るい場所に置いて充電してください。
- 
注意
 - 充電の際、光源の条件や環境によっては時計本体が非常に高温になることがあります。火傷をしないように注意してください。

-  **重要**
 - 長い間光に当たらないと止まってしまいます。
 - 充電にかかる時間などについて、詳しくはウェブサイトの取扱説明書（操作ガイド）をご覧ください。
 - 一度止まってしまうと、動き出すまでに長時間の充電が必要になります。

充電不足や充電切れ

バッテリー（二次電池）の充電状態はバッテリーインジケータ（）で確認します。充電量が低下してインジケーターの表示が [L] 以下になったときは、使用できる機能が制限されるため、明るい場所に置いて充電してください。

節電（パワーセービング機能）

節電レベル	節電開始までの所要時間	表示と機能の状態
レベル1	午後10時から午前6時の間に、暗い場所に置いてから約1時間	液晶表示以外のすべての機能は作動しています。
レベル2	レベル1の状態が6～7日間継続	節電を解除するまで、針は12時位置のまま、すべての機能が停止します。

- 節電状態は、以下の方法で解除します。
 - いずれかのボタンを押す
 - 時計を明るい場所に置く
 - 時計を傾けてオートライト機能を作動させる
- ストップウォッチモードまたはタイマーモードのときは節電状態になりません。

製品仕様

精　　度：	電波受信による時刻修正ができない場合は、平均月差±15秒
基　本　機　能：	時・分・秒・月・日、曜日／年、午前／午後（PM）／24時間制表示、フルオートカレンダー（2000～2099年）
電波時計機能：	自動受信・手動受信 <p>受信日時確認機能</p> <p>サマータイム自動切り替え</p> <p>受信局自動選択機能（JJY、MSF/DCF77で対応）</p> <p>受信電波</p> <p>コールサイン： JJY（40kHz/60kHz）、WWVB（60kHz）、MSF（60kHz）、DCF77（77.5kHz）、BPC（68.5kHz）</p>

ス　ト　ッ　プ：計測単位 1/100秒
ウォッチ機能 計測範囲 59分59秒99（60分計）

タイマー機能：セツト単位 1秒
計測範囲 100分
計測単位 1秒
タイムアップを10秒間の電子音で報知

ワ　ー　ル　ド：世界48都市（31タイムゾーン）の時刻
タイム機能 を表示、サマータイム設定機能

アラーム機能：時刻アラーム
アラーム数 5本
セツト単位 時・分
アラーム報音時間 10秒間
時報 毎正時に電子音で報知

ダブルLED：文字板用LED/バックライト（フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切り替え付き）
ラ イ ト
LCD部用LED/バックライト（フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切り替え付き）

そ の 他：自動復帰機能、12/24時間制表示切り替え、モニターアラーム、パワーセービング機能、バッテリーインジケータ表示、操作音ON/OFF設定、針退避機能、アラームのカウントダウン

使用電池：二次電池
持　続　時　間：約7か月
（アラーム10秒/日、ライト1.5秒/日、表示点灯18時間/日、針退避1回/日、電波受信約4分/日）

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

