

## 取扱説明書



ウォッチ

**5629\*JA#**

5629

このたびは、本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に本書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

本機の詳しい取扱説明書（操作ガイド）およびQ&Aについては、下記ウェブサイトをご覧ください。

<https://casio.jp/support/wat/>




© 2020 CASIO COMPUTER CO., LTD.


MA1910-A


### 安全上のご注意

#### 絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。


 **危険** 死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示しています。

 **警告** 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

 **注意** 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

#### 絵表示の例

 △記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています。

 ⊘記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。

 ●記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。

#### 安全上のご注意

### 危険

#### 電池について

- ボタン電池を取り外した場合は、電池を誤飲しない、させない。特に乳幼児の手が届く所に電池を置かない。
- 電池を飲み込んだ場合、または飲み込んだ恐れがある場合は、直ちに医師と相談してください。電池を飲み込むと、短時間で化学やけどや粘膜組織の貫通などを引き起こし、死亡事故の原因になります。

### 警告

#### スキューバダイビングに使用しない

- 本機をスキューバダイビングに使用しない。本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。

#### 分解・改造しない

- 本機を分解・改造しない。けがの原因となります。

### 注意

#### お手入れについて

- ケース・バンドは常に清潔にして使う。ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。特に、海水に浸した後、放置するとさびやすくなります。

#### かぶれについて

- 時計の本体およびバンドは、**直接肌に接触していません**。使用状態によっては**かぶれを起こす恐れがあります**。
  - 金属・皮革に対するアレルギー
  - 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗など
  - 体調不良など

バンドは余裕を持たせて使用する。きつくしめると、汗をかきやすく、空気の通りが悪くなり、かぶれを起こす恐れがあります。

「抗菌防臭バンド」は細菌の繁殖とにのびの発生を抑えます。皮膚のかぶれを防ぐものではありません。

かぶれなど、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

#### ご使用にあたって

- 時計の表示は、安全な場所を確認する。思わぬ転倒や、けが、事故の原因となることがあります。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車などの運転中にご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にもご注意ください。

- 時計の着脱に注意する。バンドの中留で爪を傷つける恐れがあります。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

- 就寝時は時計を外す。思わぬけがやアレルギーによるかぶれの原因となることがあります。

## この時計の特長

### ◆ワールドタイムがわかります

世界48都市の時刻を表示できます。

### ◆アラームを設定できます

設定した時刻になると、アラーム音を鳴らしてお知らせします。

### ◆ストップウォッチとして使えます

1/100秒単位で24時間まで計測できます。

### ◆タイマーとして使えます

設定時間をカウントダウン計測し、残り時間が0になるとタイムアップ音を鳴らしてお知らせします。

## 製品仕様

精　　度：	平均月差±30秒
基　本　機　能：	アナログ部 時・分(20秒運針) 2針 デジタル部 時・分・秒、月・日・曜日、 午前/午後(P)/24時間制表示、 フルオートカレンダー(2000～ 2099年)
ワールドタイム機能	世界48都市(29タイムゾーン)と協定世界時(UTC)の時刻を表示、サマータイム設定機能
アラーム機能	時刻アラーム アラーム数　5本(うち、スヌーズ1本) セット単位　時・分 時報　毎正時に電子音で報知
ストップウォッチ機能	計測単位　1/100秒 計測範囲　23時間59分59秒99(24時間計) 計測機能　通常計測、積算計測、 スプリット計測、 1・2着同時計測

タイマー機能：セット単位　1分  
計測範囲　24時間  
計測単位　1秒

そ　　の　　他：自動復帰機能、12/24時間制表示切り替え、LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能付き)、モニターアラーム

使　用　電　池：SR726W　2個(電池別途販売)

電　池　寿　命：約3年  
(電子音20秒間/日・  
ライト1.5秒間/日)

改良などのため、仕様は予告なく変更されることがあります。

