



このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願い申し上げます。

本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を本書に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。

なお、この説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

安全上のご注意

絵表示について 本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

- △記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています(左の例は感電注意)。
- ⊘記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています(左の例は分解禁止)。
- 記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)。

	警告
	本機をスキューバダイビング(アクアラング)に使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none">本機はダイバーズウォッチではありません。誤って使用すると、事故の原因となります。
	コイン型キャパシタの取り扱いについて
	本機で使用している充電式のコイン型キャパシタを取り外した場合は、誤ってコイン型キャパシタを飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。
	コイン型キャパシタは小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

	注意
	お手入れについて
	ケース・バンドは汚れからサビが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。ケース・バンドは常に清潔にしてご使用ください。特に、海水に浸した後放置しておくとしサビ易くなります。
	かぶれについて
	時計の本体およびバンドは、直接肌に接触していますので、使用状態によってはかぶれを起こす恐れがあります。 <ul style="list-style-type: none">① 金属・皮革に対するアレルギー② 時計の本体およびバンドの汚れ・サビ・汗等③ 体調不良等 <ul style="list-style-type: none">バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気が通りが悪くなりますのでかぶれ易くなります。バンドは余裕をもたせてご使用ください。「抗菌防臭バンド」は汗などによる細菌の繁殖を抑え、においの発生を防ぐもので、皮膚のかぶれを防ぐものではありません。万一、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

	分解しないでください
	本機を分解しないでください。ケガをしたり、本機が故障する原因となることがあります。
	ご使用にあたって
	時計表示の確認は、思わぬ転倒やケガの予防のため、十分に安全が確認された場所で行ってください。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車等の運転中は事故の原因になることがありますので、十分にご注意ください。また、第三者への接触による事故防止にも十分にご注意ください。
	時計着脱の際に、バンドの中留で爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。特に、長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。
	思わぬケガやアレルギーによるかぶれを防ぐため、就寝時は時計をはずすなど十分にご注意ください。
	幼児を抱いたり、接したりする場合は、幼児のケガやアレルギーによるかぶれを防ぐため、時計をはずすなど十分にご注意ください。

	金属バンドの駒詰めについて
	金属バンドの駒詰めには専用の工具が必要となります。お取り扱いによる、部品の変形や破損、またはケガ等を予防するためにも、お買い上げの販売店にご相談ください。
	なお、「持込修理サービス受付窓口」においても保証期間内は無償、保証期間経過後は有償にて承っております。詳しくは、「持込修理サービス受付窓口」または「修理に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。
	製品仕様
	水晶発振周波数：32,768Hz
精 度	：平均月差± 30 秒以内
基 本 機 能	：時刻表示＝時・分・秒 午前/午後 (PM) / 24 時間制表示 (24H) 日付表示＝日・曜日、オートカレンダー
ア ラ ー ム 機 能	：時刻アラーム セット単位＝時・分 電子音＝ 20 秒間 時報 毎正時に 2 回電子音で報知
ストップウォッチ機能	：計測単位＝ 1/100 秒 計測範囲＝ 59 分 59 秒 99 (60 分計) 計測機能＝通常計測、積算計測、 スプリット計測、1・2 着同時計測
そ の 他	：自動復帰機能 12/24 時間制表示切替え モニターアラーム 充電必要マーク表示
主 要 回 路 素 子	：音叉型高性能水晶振動子 ワンチップ CMOS-LSI
使用キャパシタ	：コイン型キャパシタ
持 続 時 間	：フル充電から止まるまで約 14 日間 (光に当てないで、1 日あたりアラームを 20 秒間使用した場合)
	本製品で使用するキャパシタについて
	●専用のコイン型キャパシタを使用しておりますので、お客様はキャパシタを取り外さないでください。専用でないキャパシタを入れると時計の破損の原因になります。
	●キャパシタは、ソーラーセルが受ける光により充電されますので、定期的な交換の必要はありません。ただし、長年の充電と放電(特に完全放電)を繰り返すことにより性能が劣化して、充電時間が長くなることがあります。その場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご相談ください。

