SPEEDIA Mobile Printで Microsoft Officeから印刷する

使用できるプリンター

下記のプリンターで使用できます。その他プリンターについては使用できません。

利用できるプリンター*1
GE6000シリーズ、GE5500シリーズ、GE5000シリーズ、V2500*2 、Lexmark X925de

*1 機種により使えない機能があります。
*2 V2500で使用する場合は、オプションの「V25-PS3」が装着されている必要があります。

Microsoft Officeから印刷する

※アプリからの印刷手順はOSやアプリのバージョンアップにより変更される場合があります。

Microsoft Wordから印刷する手順を例に説明します

1. 印刷するドキュメント（本書ではWordファイル）を表示します。



2. 左上の をタップし、［プリント］をタップします。



3. ［別のアプリで開く］をタップします。

4. ［SPEEDIA Printで印刷］をタップします。

ポイント

- 「SPEEDIA Printで印刷」が表示されていない場合は、下段の［その他］をタップして「SPEEDIA Printで印刷」を有効にすることで表示されます。



5. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。

ポイント

- 「印刷設定画面」を表示するには をタップします。



各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。

Microsoft PowerPointから印刷する手順を例に説明します。

注意・制約事項

⊗ 注 意

- PowerPointでは、正しいサイズのPDFが作成できない場合があります。
  他のアプリ（Kingsoft Officeなど）から、PDFへ変換して印刷することをおすすめします。

1. 印刷するドキュメント（本書ではPowePointファイル）を表示します。



2. 左上の をタップし、［プリント］をタップします。

3. ［別のアプリで開く］をタップします。

5. ［SPEEDIA Printで印刷］をタップします。

ポイント

- 「SPEEDIA Printで印刷」が表示されていない場合は、下段の［その他］をタップして「SPEEDIA Printで印刷」を有効にすることで表示されます。



6. 必要に応じて各種印刷設定を行います。設定完了後、 をタップすると印刷が開始されます。

ポイント

- 「印刷設定画面」を表示するには をタップします。



各種設定については「印刷設定画面」を参照してください。

ポイント

- レイアウトが崩れることを回避したい場合は、「KINGSOFT Offece」をご使用いただくと回避できる場合があります。

印刷設定画面

⊗ 注 意

- 印刷するプリンターにより設定できる内容が異なります。

印刷するページを指定します。

印刷するプリンターを指定します。

用紙レイアウトイメージの方向を指定します。

印刷色（カラー／モノクロ）を指定します。

印刷する用紙サイズを指定します。

印刷する用紙種類（紙種）を指定します。
パネル設定通りを指定した場合、プリンター本体に設定された紙種で動作します。

給紙口を指定します。
自動を指定した場合、「用紙サイズ」で指定した用紙がセットされている給紙口から給紙します。

印刷品質を指定します。
「はやい」：印刷時間を優先したモード
「標準」：印刷時間と品質ともに優先したモード
「きれい」：印刷品質を優先したモード

トナーセーブを指定します。
「しない」＜「レベル1」＜「レベル2」の順でセーブ量が変化（より濃度が薄い印刷）します。

カラーマッチング、ディザ、黒の表現方法を指定します。

設定内容の詳細についてはWindowsプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

印刷レイアウトを指定します。
印刷するドキュメントにより設定項目の表示が変化します。