

お客様へ

おそれいりますが、特別点検・部品交換終了までの間、プリンタをご使用にならない場合、電源をお切りいただくか、又は下記の手順によりスリープ時間(節電時間)を設定してご使用いただけます様、お願い申し上げます。

<スリープモード(節電時間)設定手順書>

手順No	操作手順	操作パネル上の表示	備考
1	プリンタの電源を入れます。	C/Base タテ 1 ジッスン CPF1	左記の表示はお客様のご使用条件により異なる場合がございますが手順No3以降は本手順書と同じ表示になります。
2	オンラインキーを1回押します	C/Base タテ 1 ジッスン CPF1	液晶表示部の下の「オンラインランプ」が消灯します
3	メニューキーと前候補キーを同時に押します	ホ01 セッテイインサツ ▼ カンキョウセッテイ	_____
4	メニューキーを1回押します	ホ11 セッテイインサツ ▼ カンキョウセッテイ	_____
5	送りキーを右記の表示になるまで <b>複数回</b> 押します	ホ18 スリープドウサ ▲▼ *シナイ	<b>回数</b> はお客様のご使用機種により異なります。 左記の表示例はお客様が予めスリープモードを選択していない(シナイ)場合の例です
6	前候補キー又は次候補キーを押し「スリープ時間」を選択します。 (設定時間可能時間 5min,10min,30min)	ホ18 スリープドウサ ▲▼ 5min	左記の例は5minを選択した場合です。 お客様のご都合により <u>5min</u> 、 <u>10min</u> 、 <u>30min</u> を選択して下さい。
7	設定キーを1回押します	ホ18 スリープドウサ ▲▼ *5min	_____
8	メニューキーを右記の表示になるまで <b>複数回</b> 押します	ホW* ホンタイセッテイ ▲ トウロクカイシ	<b>回数</b> はお客様のご使用機種により異なります。
9	設定キーを1回押します	ホW* ホンタイセッテイ ▲ トウロクカイシ ↓ ↑ ホンタイセッテイ トウロチュウ	_____
10	オンラインキーを1回押します	C/Base タテ 1 ジッスン CPF1	一瞬左記の表示し、元の表示に戻ります。
11	電源を切り、再投入してください		設定終了です (手順No1と同じ表示になります)
12	設定が変更されていることを確認します オンラインキーを押します メニューキーを1回押します 次候補キーを2回押します 設定キーを押します 「設定印刷」が印刷されますので、「1.プリンタ動作設定」の「スリープ動作」が変更されていることをご確認ください 最後にオンラインキーを押して元に戻します	シ01 セッテイインサツ ▲ カンキョウセッテイ	_____

上記手順を実施していただく中で、操作を誤ってしまった場合等については、「オンラインキー」を押すことにより本手順開始前の状態に戻りますので、手順1から再度実施願います。