

Androidスマートフォン クラッシュ回避方法

アプリがクラッシュして落ちる場合の対処方法

スマートフォンOSの設定の「バッテリー」が原因の場合と「アプリの通知」が原因場合があります。


下記手順により回避できます。

※操作はモデルごとに異なるため詳細は取扱説明書を参照願います。

バッテリーの設定

操作

1. OSの「設定」、「アプリ」をタップする。
「G-SHOCK」、「バッテリー」をタップする。
2. 「バッテリー」の設定を確認する。
下記状態ではクラッシュする。
3. 「バックグラウンド処理を許可」をONにする。
「バッテリー使用量を最適化」をタップし「全て」を表示し「非最適化」に設定する。



通知の設定

操作

1. OSの「設定」、「アプリ」をタップする。
「G-SHOCK」、「通知」をタップする。
下記状態ではクラッシュする。
2. 「通知を表示」をONにする。

