

パワーセービング機能について

パワーセービング機能とは、暗いところに放置すると自動的に液晶表示を消してスリープ状態にし、節電する機能です。本機は工場出荷時に「パワーセービング機能」をONに設定しております。

※時計が袖などで隠れている場合でも、表示が消えることがあります。


●スリープ状態になるには

- 表示スリープ

午後10時～午前6時の間、暗いところで本機を約1時間放置します。

→液晶表示が消え、パワーセービングマークが点滅します。
アラーム・時報の報音は行ないません。

※タイマーモード、ストップウォッチモードのときは、スリープ状態になりません。



- 機能スリープ

表示スリープのまま暗いところで6～7日間経過します。

→パワーセービングマークが点滅から点灯にかわります。
アラーム・時報の報音は行ないません。

電波の自動受信は行ないません。
※時計機能は正常に作動しています。

●スリープ状態を解除するには

本機を明るいところに置くか、いずれかのボタンを押すか、オートライト（「●ライトを点灯させる」）のように傾けたりします。

※本機を明るいところに出した場合は、表示が点灯するまで最大2秒かかる場合があります。

●パワーセービング機能のオン／オフ

パワーセービング機能を働かせなくするには「ホームタイムデータ（時刻・カレンダー）の合わせ方」をご覧になり、パワーセービング機能をOFFにしてください。

机の中などに長期間しまっておくときは、パワーセービング機能をオンにしておけば、節電効果があります。

液晶表示について

本書はAタイプの液晶表示で説明しております。
Bタイプ（反転液晶）をお使いの方は、Aタイプで各インジケーター（マーク）がオンのときに黒く点灯するところが白くなると置き換えてご覧ください。

<Aタイプ>

黒いときがON



<Bタイプ>

白いときがON




十分に光を当ててご使用ください

本機は、光で発電した電気を充電しながら使うようになっております。

安定してお使いいただくためには、本機のソーラーセルに光が当たるようにしてお使いください。

1. 光が当たっているときと当たらないとき

（光が当たっているとき）




（光が当たっていないとき）



時計は光が当たらないときでも常に動いていますので、このままで充電池の容量が減って機能が使えなくなります。

2. ライト（表示用照明）をたくさん使うと

●ライトを多用すると充電池の容量は早く減ります。




ライト点灯1分の電力を回復するには、以下の光を当てて充電する必要があります。

- 晴れの日の窓際＝約5分
- 蛍光灯下の室内＝約50分


オートライト機能を使うと、頻繁にライトが点灯する状態になりますのでご注意ください。

3. 時計に光が当たるようにしましょう

●電池容量を示すバッテリーインジケーターがレベル3になると機能に制限がかかりますので、レベル1、レベル2を保つように光を当ててください。



●腕に付いているときはなるべく袖が表示面（ソーラーセル）にかからないように使用してください。



一部でも袖に隠れると、充電効率が著しく低下します。


●腕から外したときは表示面（ソーラーセル）を明るい方に向けて置くなどして、充電を心掛けてください。



蛍光灯下や窓際などの光が当たる所に置いてください。

操作のしくみと表示の見方

◎ボタンを押すごとに確認音が鳴り、以下の順でモードが切り替わります。
※アラームモードのまま2~3分間すると、自動的に時刻モードに戻ります。



★表示切替について

◎ボタンを押すごとに「月・日」と「曜日」とが切り替わります。

★曜日の見方

SUN:日 MON:月 TUE:火 WED:水 THU:木 FRI:金 SAT:土

* バッテリーインジケーターの見方については「●バッテリーインジケーターの見方」、

受信インジケーターの見方については「●受信インジケーター」参照。

電源について

本機はソーラーセルで発電し、二次電池に充電しながら使うようになっております。

光が当たりにくい場所での保管および使用、長袖で本機が隠れたままの使用が長時間続きますと、二次電池が消耗して表示しなくなることがあります。

安定してご使用いただくために、なるべく光が当たるようにしてお使いください。

二次電池が消耗して時計機能が停止すると(レベル4)、メモリーされているデータや設定は消去されます。

●リカバーマークが点滅している場合

ライトやアラームなどを短時間に連続して使用し、電池に大きな負担がかかった場合、リカバーマークが点滅して、一時的に以下の操作ができなくなります。

- ELバックライトの点灯
- アラーム・時報などの報音 リカバーマーク **RECOV**
- 電波受信



この場合は、時間がたてば電池電圧が復帰し、使用できるようになります。

●バッテリーインジケーターの見方

	Aタイプ	Bタイプ (反転液晶)	
レベル1			すべての機能が使用可能
レベル2			すべての機能が使用可能
レベル3			液晶表示不可、EL点灯不可、アラーム・時報などの報音不可、電波受信不可
レベル4			時計機能停止(時計発振不可)

※直射日光下などの強い光で充電した場合、バッテリーインジケーターが一時的に実際の電池容量より高いレベルを表示することがあります。レベルは充電後しばらくしてから確認してください。

※レベル4になっても再度充電を行なうことで使用できます。

※レベル4から充電したときは、レベル3になると表示が点灯しますので、時刻・カレンダーを合わせてください。ただし、レベル2またはレベル1になるまで十分に光を当ててから、ご使用ください。

●充電必要サイン

レベル3の状態は、電池残量が極端に少なくなっています。このときは、本機を光に当てて、十分に充電を行なってください。

●充電時の注意

以下のような高温下での充電はお避けください。

- 炎天下に駐車中の車のダッシュボード
 - 白熱ランプなどの発熱体に極端に近い所
 - 直射日光が長く当たって、高温になる所
- なお、極端な高温下では液晶パネルが黒くなることがあります、温度が下がれば正常に戻ります。


充電の際、光源の条件によっては時計本体が極端に高温になることがありますので、やけどなどをしないようにご注意ください。

●充電のしかた

本機のソーラーセル部を光源に向けます。

※ソーラーセルの一部が隠れていると充電効率が下がりますので、ご注意ください。

例) 時計の置き方



※イラストは樹脂バンドの場合です。

●充電の目安

本機は一度フル充電すると、充電しなくても基本動作に加え下記の条件で使用した場合に約8ヶ月動き続けます。

1日あたりの使用量

- ELバックライト: 約1.5秒間
- アラームの報音: 約10秒間
- 電波受信: 16分間
- 表示点灯: 約18時間

<1日動くのに必要な充電時間>

※左記の条件で使用した場合。

環境(照度)	充電時間
晴れた日の屋外など(50,000ルクス)	約5分
晴れた日の窓際など(10,000ルクス)	約24分
曇り日の窓際など(5,000ルクス)	約48分
蛍光灯下の室内など(500ルクス)	約8時間

●各レベルに回復するための充電時間

環境(照度)	充電時間		
	レベル4 → レベル3	レベル3 → レベル2	レベル2 → レベル1
晴れた日の屋外など(50,000ルクス)	約2時間	約22時間	約6時間
晴れた日の窓際など(10,000ルクス)	約5時間	約109時間	約30時間
曇り日の窓際など(5,000ルクス)	約9時間	約222時間	約61時間
蛍光灯下の室内など(500ルクス)	約101時間	---	---

※この充電時間は目安のため、実際の環境下においては充電時間が異なる場合があります。

ライト点灯について

本機の表示部にはELパネル（エレクトロルミネッセンスパネル）が内蔵されており、暗いときにライトを点灯させて時刻を見ることができます。また、暗いときに時計を傾けるとライトが点灯するオートライト機能もあります。

■ボタンを押して点灯させる ～手動点灯～

どのモードのときでも

①ボタンを押します

→①ボタンを押すとライトが点灯します。



※オートライトOFFのときも①ボタンを押すと点灯します。

本機を振ると「カラカラ」と音がすることがあります。これはオートライト機能のためのスイッチ（金属球）が内部で動くための音で、故障ではありません。

■ライト点灯時間の切り替え

1. セット状態にする 時刻モードのとき

Ⓐボタンを約2秒間押します


→都市コードが点滅します。



2. 「秒」を点滅させる

Ⓑボタンを3回押します

→「秒」が点滅します。




3. 点灯時間を選ぶ

Ⓐボタンを押します

→Ⓑボタンを押すごとに約1.5秒間と約2.5秒間が切り替わります。

* ♦マーク=約1.5秒間
* ♠マーク=約2.5秒間



4. セットを終わる

Ⓐボタンを押します

→点滅が止まり、セット完了です。

* 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

●ライトを点灯させる



※オートライト機能を使用するときは、時計を「手首の外側」にくるようにつけてください。

※文字板の左右（3時~9時方向）の角度を±15°以内にしておいてください。15°以上傾いていると点灯しにくくなります。



〈ご注意〉

- 直射日光下ではライト点灯が見えにくくなります。
- ライト点灯中にいずれかのボタンを押したり、アラームなどが鳴り出ると点灯を中断します。
- 手動受信中は、ライトは点灯しません。
- ライト点灯中に時計本体より音が聞こえることがあります。これはELパネルが点灯する際の振動音であり、異常ではありません。


〈オートライトご使用時の注意〉

- オートライトを頻繁に使用すると電池の持続時間が短くなりますのでご注意ください。
- 時計が服の袖に隠れるようになると、明るいときでもオートライトが点灯することがあります。
- 時計を傾けたとき、ライトの点灯が一瞬遅れることがありますが異常ではありません。
- ライト点灯後、時計を傾けたままにしておいても、点灯は約1.5秒間または約2.5秒間のみとなります。
- 二次電池の残量がレベル3の状態になると、自動的にオートライトOFFになります。
- 時計を「手首の内側」につけていたり、腕を振りたり、腕を上にあげたりしても点灯することができます。オートライトを使用しないときは必ずOFFにしておいてください。
- 時計を「手首の外側」につけるときははできるだけオートライトをOFFにしてご使用ください。
- 静電気や磁気などでオートライトが動作しにくくなり、点灯しないことがあります。このときはもう一度水平状態から傾けなおしてみてください。なお、それでも点灯しにくいときは、腕を下からふりあげてみると点灯しやすくなります。

電波時計について

■ 電波時計とは

正確な時刻情報をのせた長波標準電波を受信することにより、正しい時刻を表示する時計です。



電波時計は正確な標準時を受信していますが、時計内部の時刻演算処理等により、時刻表示に1秒未満のズレが生じます。

■ 標準電波

●日本の標準電波（JJY）は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しており、福島県田村郡の「おおたかどや山標準電波送信所（40kHz）」および佐賀県と福岡県の境にある「はがね山標準電波送信所（60kHz）」から送信されています。


●アメリカの標準電波（WWVB）はNational Institute of Standards and Technology (NIST) が運用しており、コロラド州の Fort Collins から送信されています。

正確な時刻情報をのせた標準電波は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）日本標準時グループが運用しております。この標準電波はほぼ24時間継続して送信されていますが、保守作業や雷対策等で一時送信が中断されることがあります。詳しい情報は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）日本標準時グループのホームページをご覧ください。
<http://jjy.nict.go.jp>
※ホームページのアドレスは変更になる場合があります。

■ 使用場所について

電波は、以下のような場所では受信しにくくなりますので、このような場所を避けて受信を行なってください。

※電波受信については、ラジオやテレビと同じようにお考えください。



受信がうまくいかないときは、上記のような場所から離れ、受信状況の良いところで再度受信してみてください。

■ 受信方法について

受信方法には、以下の2種類があります。

① 自動受信（1日に3回、自動受信します）

●ホームタイム都市がTYO、SELの場合、午前1・2・3時に自動受信します。

※午前2・3時の受信が両方とも失敗したときは、受信成功するまで午前4・5時に受信を行ないます。

※午前1・2・3・4・5時の受信がすべて失敗したときは、翌日の午前12時に受信を行ないます。

●ホームタイム都市がNYC、CHI、DEN、LAXの場合、午前12・1・2時に自動受信します。

※午前1・2時の受信が両方とも失敗したときは、受信成功するまで午前3・4時に受信を行ないます。

※午前12・1・2・3・4時の受信がすべて失敗したときは、午前5時に受信を行ないます。

② 手動受信（ボタンを押して手動受信します）


工場出荷時には、自動受信を行なうようにセットされていますので、電波を受けるのに適した環境であれば、自動的に受信を行ない、正確な時刻を保ちます。

■ 電波の受信範囲の目安

本機は、ホームタイム都市を下記のように設定すると日本の標準電波（JJY）またはアメリカの標準電波（WWVB）を受信することができます。（ホームタイム都市の設定により受信する電波は異なります）

* ホームタイム都市の設定については「ホームタイムデータ（時刻・カレンダー）の合わせ方」参照。都市コードについては「■ 都市コード一覧」参照。

ホームタイム都市	受信電波
TYO、SEL	「おおたかどや山標準電波送信所（40kHz）」または「はがね山標準電波送信所（60kHz）」からの電波を受信します。
LAX、DEN、CHI、NYC	コロラド州のFort Collinsからの電波を受信します。



●条件の良いときは、送信所からおよそ1,000km離れた場所でも受信することができます。
※ただし、約500kmを越えると電波が弱くなりますので、受信にくくなることがあります。




●条件の良いときは、送信所からおよそ3,000km離れた場所でも受信することができます。
※ただし、約1,000kmを越えると電波が弱くなりますので、受信にくくなることがあります。

※受信範囲内であっても、地形や建物の影響を受けたり、季節や時間帯(昼・夜)などによって受信できないことがあります。
※電波の特性により、夜間の方がより受信しやすくなります。

● 受信しやすくするために

本機を腕からはずし、金属をさけて下図のように時計上部（12時位置のアンテナ）を外に向けて窓際に置いてください。



●時計本体を横向きに置くと受信しにくくなります。
●受信中、時計を動かさないようにしてください。

● 受信時間は？

受信時間はおよそ2～5分です。

※ただし、受信電波の設定で「AUTO（自動選局）」を選んでいるときは、周波数を選択するため、最大12分かかる場合があります。

* 受信電波の設定については「■ 受信電波の設定」参照。

● 手動受信

時刻モードのとき

① ボタンを約2秒間押し続けます

→確認音が鳴り、受信を開始します。受信中は受信インジケーターが変化します。



★ 受信を中止するときは

② ボタンを押します

※受信中は②ボタン以外の操作はできません。

★ 受信が成功すると

成功した時点で受信を終了し、時刻を修正後、確認音の報音とともに修正日時を表示します。

※受信インジケーター（「● 受信インジケーター」参照）が1から3まで点灯します（受信インジケーターは、毎日午前2時に消えます）。

※修正日時表示後は、①ボタンを押すか、2～3分間放置すると時刻モードの表示に戻ります。

★ 受信が失敗すると（ERR表示）

時刻修正は行なわれず、「ERR」を表示します。

※「ERR」表示後は、①ボタンを押すか、2～3分間放置すると時刻モードの表示に戻ります。

Operation Guide 2970

CASIO.

●受信インジケーター

受信中は受信状態によって受信インジケーターが変化します。安定状態がなるべく長く保てる場所で受信してください。



Aタイプ



不安定 ← → 安定

Bタイプ (反転液晶)



※受信しやすい場所でも、安定するまで約10秒ほどかかります。

●受信インジケーターは、受信状態の確認および使用場所を決める際の目安としてお使いください。

●天候、時間、環境等により電波状況は変化します。

★ホームタイム都市がTYO、SELの場合

● AUTO

自動受信はONになります、「おおたかどや山標準電波送信所(40kHz)」と「はがね山標準電波送信所(60kHz)」からの電波のうち、受信しやすい方を自動的に選びます。(自動選局)。

※前回受信に成功した方の電波を優先的に受信します。

● J40

自動受信はONになります、「おおたかどや山標準電波送信所(40kHz)」からの電波のみ受信します。

● J60

自動受信はONになります、「はがね山標準電波送信所(60kHz)」からの電波のみ受信します。

● OFF

自動受信はOFFになります。

★ホームタイム都市がNYC、CHI、DEN、LAXの場合

● ON

自動受信はONになります、コロラド州のFort Collinsからの電波を受信します。

● OFF

自動受信はOFFになります。

●受信日時の確認

時刻モードのとき

④ボタンを押します

- 受信により最後に修正した月日と時分を表示します。
- ※受信日と受信時は2秒ごとに切り替わって表示されます。
- ※一度も受信に成功しなかったときは、「---」を表示します。
- ※時刻モードに戻すには、もう一度④ボタンを押します。
- ※何も操作をしないと、2~3分後時刻モードに戻ります。



■受信電波の設定

自動受信のON/OFFを切り替えることができます。なお、ホームタイム都市をTYO(東京)、SEL(ソウル)に設定しているときは、受信する電波を選ぶことができます。

* ホームタイム都市の設定については「ホームタイムデータ(時刻・カレンダー)の合わせ方」参照。

* 工場出荷時には、「ホームタイム都市=TYO(東京)、受信電波=AUTO(自動選局)」でセットされています。

* ホームタイム都市がTYO、SEL、NYC、CHI、DEN、LAXのとき、以下の操作を行なうことができます。

1. 受信日時を表示させる

時刻モードのとき

④ボタンを押します


- 受信日時を表示します。
- ※何も操作をしないと、2~3分後時刻モードに戻ります。



2. セット状態にする

④ボタンを約2秒間押します


- 表示が点滅して、受信電波の設定になります。



3. セットする

④または④ボタンを押します

- ④または④ボタンを押して、受信電波をセットします。(「★ホームタイム都市がTYO、SELの場合」、「★ホームタイム都市がNYC、CHI、DEN、LAXの場合」参照)



4. セットを終わる

④ボタンを押します

- 点滅が止まり、受信日時表示に戻ります。
- ※時刻モードに戻すには、④ボタンを押します。
- ※点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。



■受信に関するご注意

- 自動受信は時刻モードとワールドタイムモードでのみ行なわれます。
- タイマー計測中のときは、電波受信を行ないません。
- 自動受信中にボタン操作を行なうと、確認音が鳴り、受信を中断します。
- 受信は送信されている電波の届く範囲内で行なってください。
ただし、電波の届く範囲内でも、地形や建物の影響を受けたり、季節や時間帯(昼・夜)などによってうまく受信できないことがあります。
- 電波障害により、誤った信号を受信することがあります。そのときは、再度受信を行なってください。
- 本機は日本およびアメリカで送信されている電波に合わせて設定されていますので、電波が届かない地域では通常の時計としてご使用ください。
- 電波受信を行なわないときは、平均月差±15秒以内の精度範囲で動きます。
- 極度の静電気により、誤った時刻を表示することがあります。
- 受信中にアラームが鳴ると、受信を中断します。
- 本機のカレンダー機能は2099年までですので、2100年以降は受信してもエラーとなります。

■こんなときには

1. 電波が受信できないのですが？

- 電波の送信が中断していませんか。
電波時計が利用している標準電波（JJY）は、独立行政法人情報通信研究機構（NICT）により運営されておりますが、保守作業や雷対策等で一時的に送信が中断されることがあります。
- 電波が受信できない地域にいませんか。
電波受信ができる地域は、「■ 電波の受信範囲の目安」をご覧ください。
- 電波受信環境が悪い場所にいませんか。
電波受信できる地域であっても電波が遮断されたり、発生するノイズにより受信しにくくなります。受信はこのような場所を避けて行なってください。（「■ 使用場所について」参照）
- ホームタイム都市が間違っていますか。
ホームタイム都市の設定が東京（TYO）、ソウル（SEL）、ニューヨーク（NYC）、シカゴ（CHI）、デンバー（DEN）、ロサンゼルス（LAX）以外の場合は、電波受信を行ないません。「■ セットのしかた」をご覧になり、ホームタイム都市を正しく設定してください。
- 自動受信設定がOFFになっていますか。
「■ 受信電波の設定」をご覧になり、自動受信設定をONに設定してください。

- 自動受信を行なう時間帯（午前12・1・2・3・4・5時）に、時刻モードまたはワールドタイムモードになっていましたか。
自動受信は時刻モードまたはワールドタイムモードでしか行なわれませんので、自動受信時間帯は他のモードに切り替えないでください。

2. 電波を受信したのに、時報と時計の表示が若干ずれるのですが？

- 電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行ないますが、時計内部の演算処理等により若干（1秒未満）のずれが発生します。

3. 電波を受信したのに、時刻がちょうど1時間進んでいるのですが？

- サマータイムの設定がONになっていませんか。「■ セットのしかた」をご覧になり、サマータイムの設定をOFFにしてください。

4. 電波を受信したのに、時刻がくるっているのですが？

- ホームタイム都市の設定が東京（TYO）ではなく、外国都市に設定されていますか。「■ セットのしかた」をご覧になり、ホームタイム都市を正しく設定してください。

5. 受信電波の設定ができないのですが？

- ホームタイム都市の設定が東京（TYO）、ソウル（SEL）、ニューヨーク（NYC）、シカゴ（CHI）、デンバー（DEN）、ロサンゼルス（LAX）以外の場合は、受信電波の設定を行なうことができません。「■ セットのしかた」をご覧になり、ホームタイム都市を正しく設定してください。

6. 受信電波の設定で AUTO または J40、J60 が表示されないのですが？

- ホームタイム都市の設定が東京（TYO）、ソウル（SEL）、以外の場合は、AUTO または J40、J60 が表示されません。「■ セットのしかた」をご覧になり、ホームタイム都市を正しく設定してください。

7. 自動受信は何時頃行なわれるのですか？

- 自動受信は電波状況の良い夜間に行なわれます。夜間にお休みのときは、電波送信所方向の窓際に時計の12時位置（受信アンテナ部）を外に向けて置いてください。

8. 手動受信のしかたは？

- 時刻モードのときに④ボタン（右下）を約2秒間押し続けます。“ピッ”と確認音が鳴って手動受信が開始されますので、電波送信所方向の窓際に時計の12時位置（受信アンテナ部）を外に向けて置いてください。

9. 受信日時の確認のしかたは？

- 時刻モードのときに④ボタン（右下）を1回押します。電波受信が成功して、時刻修正された日時が表示されます。時刻モードに戻すには、もう一度④ボタンを1回押します。

★電波受信ができないときや受信しても時刻が合わないときは、設定を確認してください。

*本機は工場出荷時および電池交換後には、以下の内容でセットされています。

受信電波	AUTO	日本の標準電波(40kHz/60kHz)を自動選局
ホームタイム都市	TYO	東京
サマータイム	A	電波受信による自動切替

ワールドタイムの使い方

ワールドタイムモードでは、世界30都市（29タイムゾーン）の時刻を簡単に知ることができます。

※ワールドタイムモードに切り替えると、前回このモードで最後に見た都市の時刻を表示します。

※ワールドタイムの「秒」は基本時刻の「秒」に連動しています。

※ホームタイム（基本時刻）を24時間制にしているときは、ワールドタイムも24時間制で表示されます。

■ご注意

ワールドタイムが合っていないときは、時刻モードの時刻およびホームタイム都市設定を確認し、違っているときは正しくセットしてください。

* セットについては「■ セットのしかた」参照。

「操作のしくみと表示の見方」にしたがい④ボタンを押し、ワールドタイムモードにします。

■都市のサーチ

ワールドタイムモードのとき

①または④ボタンを押します

→①ボタンを押すごとに都市コードが進み、④ボタンを押すごとに戻ります。

※①・④ボタンとも、押し続けると早送りします。



■サマータイム（DST）について

サマータイムとは DST (Daylight Saving Time) とも言い、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです。サマータイムの採用時期は国や地域により異なりますし、採用していないところもありますのでご注意ください。

■サマータイムのON/OFF設定

準備：ワールドタイムモードのとき、①または④ボタンを押して、設定したい都市を選びます。

④ボタンを約2秒間押します

→④ボタンを約2秒間押すごとにサマータイムのON/OFFが切り替わります。

※サマータイムがONのときは、DSTマークが点灯して、通常の時刻より1時間進みます。

※各都市ごとにサマータイムを設定することができます。ただし、“GMT”表示のときはサマータイムの設定はできません。

※ホームタイムで設定している都市をサマータイムONにしたときは、ホームタイム（基本時刻）もサマータイムONになります。



■都市コード一覧

コード	時差	都市名	コード	時差	都市名
---	-11		JRS	+2	エルサレム
HNL	-10	ホノルル	JED	+3	ジェッダ
ANC	-9	アンカレジ	THR	+3.5	テヘラン
LAX	-8	ロサンゼルス	DXB	+4	ドバイ
DEN	-7	デンバー	KBL	+4.5	カブール
CHI	-6	シカゴ	KHI	+5	カラチ
NYC	-5	ニューヨーク	DEL	+5.5	デリー
CCS	-4	カラカス	DAC	+6	ダッカ
RIO	-3	リオデジャネイロ	RGN	+6.5	ヤンゴン
---	-2		BKK	+7	バンコク
---	-1		HKG	+8	香港
GMT	+0	<グリニッジ標準時>	SEL	+9	ソウル
LON	+0	ロンドン	TYO	+9	東京
PAR	+1	パリ	ADL	+9.5	アデレード
BER	+1	ベルリン	SYD	+10	シドニー
ATH	+2	アテネ	NOU	+11	ヌーメア
CAI	+2	カイロ	WLG	+12	ウェリントン

*この表は2004年12月現在作成のものです。

*この表の時差は協定世界時(UTC)を基準としたものです。

アラーム・時報の使い方

■アラームについて

●通常アラーム（AL1～AL4）

設定した時刻になると10秒間の電子音が鳴ります。

●スヌーズアラーム（SNZ）

設定した時刻になると10秒間の電子音が鳴り、5分おきに合計7回音を繰り返します。なお、ボタンを押して音を止めても再び鳴り出します。



■アラーム時刻のセット

1. アラームを選ぶ

アラームモードのとき

①ボタンを押します

→②ボタンを押すごとに表示が以下の順で切り替わります。セットしたいアラームを選びます。



■鳴っている電子音を止めるには

いずれかのボタンを押すと、音が止まります。

※スヌーズアラームのときは、約5分後に再び鳴り出します（スヌーズアラーム機能中はスヌーズマークが点滅します）。

※スヌーズアラーム機能中のときに以下の操作を行ないますと、スヌーズアラーム機能が中断されます。

●スヌーズアラームをOFFに切り替えたとき。

●スヌーズアラームをセット状態にしたとき。

●時刻モードでセット状態にしたとき。

■モニターアラーム

アラームモードで①ボタンを押し続けると、押している間、電子音が鳴ります。

「操作のしくみと表示の見方」にしたがい②ボタンを押し、アラームモードにします。

2. セット状態にする

①ボタンを約2秒間押します


→「時」が点滅します。
※アラームマークが点灯して、自動的にアラームONになります。なお、スヌーズアラームのときはスヌーズマークも点灯します。



3. セット箇所を選ぶ

②ボタンを押します

→②ボタンを押すごとに点滅箇所が「時」と「分」で移動します。セットしたい箇所を点滅させます。



4. 点滅箇所のセット

①または②ボタンを押します

→②ボタンを押すごとに1つずつ進み、②ボタンを押すごとに戻ります。
※①・②ボタンとも、押し続けると早送りします。



手順3～4の操作を繰り返して、アラーム時刻をセットします。

※「時」のセットのとき午前／午後（P）、または24時間制にご注意ください。

※ホームタイム（基本時刻）を24時間制にしているときは、アラーム時刻も自動的に24時間制で表示されます。

5. セットを終わる

①ボタンを押します

→点滅が止まり、セット完了です。

※点滅表示のまま2～3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■アラームのON/OFF設定

準備：アラームモードのとき、②ボタンを押して、設定したいアラームを選びます。

②ボタンを押します

→②ボタンを押すごとに、アラームのON/OFFが切り替わります。

※アラームマークが点灯しているときがONとなり、アラームが鳴ります。なお、スヌーズアラームのときはスヌーズマークも点灯します。

<アラーム1表示>



<スヌーズアラーム表示>



■時報について

毎正時（00分のとき）に“ピッピッ”と電子音を鳴らすことができます。

■時報のON/OFF設定

準備：アラームモードのとき、②ボタンを押して、時報表示を選びます。

②ボタンを押します

→②ボタンを押すごとに、時報のON/OFFが切り替わります。

※時報マークが点灯しているときがONとなり、時報が鳴ります。

<時報表示>



■ストップウォッチの使い方

「操作のしくみと表示の見方」にしたがい②ボタンを押し、ストップウォッチモードにします。

●通常計測

① → ② → ③
スタート ストップ リセット


<積算計測>

ロスタイルのあるときは、ストップ後リセットせずに②ボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。

●スプリットタイム（途中経過時間）の計測

① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥
スタート スプリット スプリット解除 ストップ リセット

<スプリット表示中>



スプリットマーク

★計測中に②ボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続けるスプリット計測となります（スプリットマーク“SPL”点灯）。

※スプリット計測中にモードを切り替えると、スプリットは解除されます。

★計測終了後②ボタンを押すと、計測値が0に戻ります（リセット）。

●1・2着同時計測

① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦
スタート 1着ゴール 2着ゴール 2着タイム表示 リセット

ホームタイムデータ(時刻・カレンダー)の合わせ方

ホームタイムデータのセットとは、お使いになる地域（都市）や時刻・カレンダー等を合わせることです。


※ホームタイムデータのセットや修正は時刻モードで行ないます。

※パワーセービング機能のON/OFF設定も以下の操作を行ないます。

■ セットのしかた

1. セット状態にする

時刻モードのとき



→都市コードが点滅します。

2. ホームタイム都市を選ぶ

ⒶまたはⒷボタンを押します

①ボタンを押すごとに都市コードが進み、②ボタンを押すごとに戻ります。本機をお使いになる地域（都市）を選びます。
*「■ 都市コード一覧」参照。
※Ⓐ・Ⓑボタンとも、押し続けると早送りします。



3. 「サマータイム切替」にする

Ⓒボタンを押します

→サマータイムの切り替えになります。



6. 点滅箇所のセット

ⒶまたはⒷボタンを押します

→ⒶまたはⒷボタンで点滅箇所をセットします。

a.「12/24時間制切替」のとき

Ⓐボタンを押すごとに12時間制表示「12H」と24時間制表示「24H」が切り替わります。



b.「秒」セットのとき

Ⓐボタンを押すと「00秒」からスタートします。

※秒が00~29のときは切り捨てられ、30~59のときは1分繰り上がって「00秒」になります。(時報は「時報サービス117番」が便利です)

※秒が点滅しているときにⒶボタンを押すと、ライトの点灯時間を切り替えることができます(「■ ライト点灯時間の切り替え」参照)。



c.「時」「分」「年」「月」「日」セットのとき

①ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、②ボタンを押すごとに戻ります。


※Ⓐ・Ⓑボタンとも、押し続けると早送りができます。



d.「パワーセービング設定」のとき

Ⓐボタンを押すごとにパワーセービング機能のON/OFFが切り替わります。

※パワーセービング機能をONにすると、セット完了後、パワーセービングマークが点灯します。



Ⓐボタンを押して点滅箇所を移動させ、ⒶまたはⒷボタンを押してセットする操作を繰り返して、時刻・カレンダーを合わせます。

※「時」のセットのとき午前／午後(P)、または24時間制にご注意ください。

※「年」は2000年～2099年の範囲内でセットできます。正しくセットすると、自動的に曜日が算出されます。

※カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動判別するフルオートカレンダーです。

4. 切り替える

Ⓐボタンを押します

→Ⓐボタンを押すごとにサマータイムの設定が切り替わります。



● A (AUTO)

電波受信により、自動的にサマータイムのON/OFFが切り替わります。

※ホームタイム都市がTYOのときは日本のサマータイム情報に、NYC、CHI、DEN、LAXのときはアメリカのサマータイム情報に合わせます。

● OF (OFF)

サマータイムはOFFになります(通常時間)。

● On (ON)


サマータイムはONになります(夏時間)。

※セット完了後、DSTマークが点灯して、通常の時刻より1時間進みます。

5. セット箇所を選ぶ

Ⓒボタンを押します

→Ⓒボタンを押すごとに以下の順で点滅箇所が移動しますので、設定したい箇所を点滅させます。



7. セットを終わる

Ⓐボタンを押します

→点滅が止まり、セット完了です。

※点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

タイマーの使い方

「操作のしくみと表示の見方」にしたがい①ボタンを押し、タイマーモードにします。

タイマーは1分単位で60分までセットできます。セットした時間を経過（タイムアップ）すると、10秒間電子音が鳴ります。


■タイマー時間のセット

1. セット状態にする

タイマーモード（計測リセット状態）のとき

①ボタンを約2秒間押します

→「分」が点滅します。



2. 点滅箇所のセット

②または③ボタンを押します

→①ボタンを押すごとに点滅箇所の数字が進み、②ボタンを押すごとに戻ります。

※ ②・③ボタンとも、押し続けると早送りします。

※ 1分単位で60分までセットできます。



3. セットを終わる

①ボタンを押します

→点滅が止まり、セット完了です。

※ 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。




■タイマーの使い方(減算計測のしかた)

タイマーモードのとき

①ボタンを押します

→①ボタンを押すごとに計測がスタート／ストップします。
※計測は1/10秒単位で行ないます。



★計測ストップ後②ボタンを押すと、計測前の表示に戻ります（リセット）。

★口スタイルがあるときは、①ボタンでストップ後、もう一度①ボタンを押すと表示タイムに引き続き計測を始めます。

■タイムアップになると

セットした時間を経過すると、10秒間電子音が鳴り、タイムアップを知らせます。

■鳴っている電子音を止めるには

いずれかのボタンを押すと音が止まります。